

## Zazimování závlahového systému

Po ukončení závlahové sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru. Pro běžné zahrady rodinných domů stačí kompresor s 20 až 50-ti litrovým vzdušníkem a pracovním tlakem do 6 – 10 Atm.

### Zazimování se obvykle provádí tímto způsobem:

- Připojte kompresor k vypouštěcímu ventilu nebo k vodní zásuvce.
- Zavřete hlavní uzávěr závlahové vody.
- Ovládací jednotkou spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
- Zapněte kompresor a vyčkejte stavu, kdy bude nádoba natlakovaná na 4-5 Atm.
- Postupně otvírejte ostatní vodní zásuvky.
- Na ovládací jednotce spusťte závlahu např. ve zkráceném minutovém režimu. Systém nezavlažuje, neboť je uzavřen přívod vody, ale příslušné sekce se otvírají a odvodňují. Nejprve bude z postřikovačů vycházet voda a potom ji nahradí vzduch.
- Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení to ještě jednou opakujte. Při správném postupu bude při dalším otevření sekce z postřikovačů vystupovat pouze vzduch.
- Učiňte taková opatření, aby přívod vody zůstal po celé zimní období uzavřen.
- Ovládací jednotku přepněte do polohy OFF.
- Zkontrolujte také, zda není riziko zamrznutí v hlavním uzávěru vody. Dále zkontrolujte čistotu vložky filtru. Pokud je zdrojem závlahové vody čerpací stanice, zazimujte i čerpadlo, tlakovou nádobu a související armatury.
- Pokud dojde k náhodnému zavodnění zavlažovacího systému, musí být celý postup opakován.